

Выбор кодировки

UTF-8



Win-1251



Световая индикация

Горит красный
352398080079637

Зарядка

Горит синий

Сопряжено и готово
к работе

Один раз мигает
зеленый

Сканирование успешно

Перемигивание

Ожидание сопряжения
с устройством

Звуковая индикация

Длинный звуковой
сигнал

Сканер включен

Короткий звуковой
сигнал

Сканирование успешно/
Успешно подключено
к Bluetooth

Два звуковых сигнала
(высокий и низкий)

Применен настроечный
код

Два коротких звуковых
сигнала дважды

Отключено от Bluetooth

Длинный звуковой
сигнал

Переход в режим
энергосбережения

Тройной звуковой сигнал

Ошибка сканирования

Длинная серия звуковых
сигналов

Требуется зарядка

Отсканируйте QR-код с помощью
мобильного телефона, чтобы открыть
подробную инструкцию и паспорт
устройства.



Для подключения сканера к Эвотору
установите драйвер сканера из
Магазина приложений, отсканировав
QR-код с помощью мобильного
телефона.


За поддержкой обращайтесь в Справочный центр
Эвотора по адресу support.evotor.ru или на почту
scan@evotor.ru

ЭВОТОР



Беспроводной сканер
штрих-кодов

ЭвоСкан 012D BT



Подключение

Сканируйте код «Сопряжение с устройством», затем подключите USB адаптер к устройству. Длинный звуковой сигнал означает успешное подключение. Сканер готов к работе!

Сброс настроек



Режимы подключения

USB адаптер,
клавиатура (HID)



USB адаптер,
VCOM



Звук сканирования

Беззвучный
режим



Озвучка
сканирования



Режимы сканирования

Ручной режим



Непрерывное сканирование



Bluetooth
клавиатура (HID)



Bluetooth VCOM
(SPP)



Сопряжение с устройством



Вибрация

Включить вибрацию



Выключить вибрацию

