

## Vega 3000

Чтобы включить/выключить терминал, нажмите клавишу включения (совмещена с клавишей \*) на несколько секунд.

### Схема кнопок навигации и интерфейса терминала



### Сверить итоги

Не забывайте проводить сверку итогов каждый день!

1. Нажмите клавишу «0» и выберите пункт «Заккрыть смену».
2. Дождитесь печати чека.

### Принять оплату

1. Нажмите клавишу 0 и выберите пункт «Оплата».
2. Введите сумму покупки.
3. Вставьте или приложите карту покупателя.
4. Отдайте покупателю чек с кодом ответа «00» и кассовый чек.

### Отменить оплату

Отменить покупку можно только во время текущей смены, до сверки итогов!

1. Нажмите клавишу «0» и выберите пункт «Отмена».
2. Введите номер чека отменяемой транзакции.
3. Вставьте карту и отдайте чеки покупателю.

### Вернуть деньги покупателю

Если после оплаты уже проводили сверку итогов, используйте операцию «Возврат».

1. Нажмите клавишу «0» и выберите пункт «Возврат».
2. Введите номер ссылки из чека клиента.
3. Проверьте и исправьте сумму, если возврат частичный.
4. Вставьте карту и введите пин-код. Отдайте чеки покупателю.

**⚠** Для отмены и возврата используйте ту же карту или NFC-устройство, которым оплачивали покупку.

## Как зайти в сервисное меню

1. Нажмите кнопку «F2».
2. Введите пароль (4 последние цифры s/n терминала в обратном порядке).
3. Серийный номер написан на наклейке сзади терминала.



## Как провести обновление устройства

1. Нажмите кнопку «F2».
2. Введите пароль (4 последние цифры s/n терминала в обратном порядке).
3. Выберите пункт «Сессия TMS».
4. Выберите пункт «Сессия по умолчанию».

## Как навсегда включить режим работы с кассой

1. Нажмите кнопку «F2».
2. Введите пароль (4 последние цифры s/n терминала в обратном порядке).
3. Выберите пункт «Настройки кассы» .
4. Далее выберите «Стартовый диалог» .
5. На вопрос показывать стартовый диалог выберите «Нет».
6. Выберите пункт «Управление кассой» и подтвердите использование кассы.
7. Настройте взаимодействие с кассой через требуемый интерфейс.
8. Нажмите красную клавишу для выхода из меню и перезагрузки терминала.

## Как заменить чековую ленту



1. Поднимите фиксатор и потяните крышку назад



2. Установите чековую ленту с запасом, как на рисунке



3. Закройте крышку