


UROVO

Мобильный принтер UROVO K329

Инструкция по подключению принтера

Rev. 001



Основной многоканальный телефон компании: +7 (495) 984-89-14 zakaz@rightscan.ru

История версий

Версия	Изменения
001	Начальная версия

Оглавление

1.	ВВЕДЕНИЕ	4
2.	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИНТЕРА	5
2.1.	Подключение принтера по Wi-Fi	5
2.2.	Подключение принтера по Bluetooth	15
2.3.	Подключение принтера по USB – кабелю	17
2.4.	Подключение принтера по Bluetooth к Android	17
2.5.	Подключение принтера по Wi-Fi к Android	19



1. ВВЕДЕНИЕ


В настоящей инструкции содержится информация по подключению мобильного принтера (далее принтер) **UROVO K329**.

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИНТЕРА

2.1. Подключение принтера по Wi-Fi

Для того, чтобы настроить принтер по **Wi-Fi** и Bluetooth с помощью приложения [PrinterAllPortTool](#), необходимо:

1. Подключить принтер к ПК по USB-кабелю.
2. Запустить программу PrinterAllPortTool.
3. Обратите внимание на выделенные на иллюстрации зоны, в которых можно:
 - сменить язык («**Language**»)
 - увидеть статус подключения принтера (зеленый – принтер найден, красный – принтер не найден).



4. Перейти на вкладку WIFI/BLE.




5. В красной зоне [1] можно работать с настройками Bluetooth («**Bluetooth Settings**»), а именно: задать имя устройства («**Bluetooth name**») и ПИН-код («**Bluetooth PIN**») при сопряжении.
6. В синей зоне [2] можно подключить Wi-Fi, указав в поле «**SSID**» - имя вашей точки доступа (название Wi-Fi) и «**PW**» - пароль от Wi-Fi. Также можно выбрать протокол подключения: DHCP или Static IP. После выбора нажать на кнопку «**Start Setting**» («Начать установку») и подождать пока пройдет настройка на дисплее принтера.


Перед подключением принтера убедиться, что драйвер [Urovo 2021.1 M-5](#) установлен на ПК.

В процессе установки драйвера можно создать соединение между ПК и принтером.


1. В открывшемся окне нужно выбрать пункт «Установить драйверы принтера» и нажать на кнопку «Далее».




2. Выбрать «Другое» и нажать на кнопку «Далее».




3. Выбрать модель принтера (принтер **UROVO K329**) и нажать на кнопку «**Далее**».




4. Указать порт и нажать на кнопку «**Далее**».



5. Указать наименование и нажать на кнопку «Далее».




6. Нажать на кнопку «Готово».




Для того, чтобы подключить принтер по Wi-Fi, необходимо выполнить следующие действия:

1. Убедиться, что принтер включен.


- На ПК зайти в «Панель управления», «Устройства и принтеры» и нажать на кнопку «Добавление устройства».




- Далее нажать на пункт «Необходимый принтер отсутствует в списке», который появится под индикатором процесса поиска.




4. Выбрать пункт «Добавьте принтер, используя IP-адрес или имя узла» и нажать на кнопку «Далее».




5. В открывшемся окне поставить галочку в поле «Опросить принтер и выбрать драйвер автоматически» и заполнить поля «Тип устройства», «Имя или IP-адрес, Имя порта». Затем нажать на кнопку «Далее».




6. Указать дополнительную информацию о порте. Выбрать «Обычное» («**Generic Network Card**») и нажать на кнопку «**Далее**».




7. Выбрать подходящий драйвер принтера и нажать на кнопку «**Далее**».




8. Выбрать «Использовать уже установленный драйвер (рекомендуется)» и нажать на кнопку «Далее».




9. Ввести имя принтера и нажать на кнопку «Далее».




10. Выбрать «**Разрешить общий доступ к принтеру, чтобы его могли использовать другие**» и нажать на кнопку «**Далее**».



11. Нажать на кнопку «**Готово**».




После завершения установки принтер добавится в «Пуск» → «Панель управления» → «Устройства и принтеры».




2.2. Подключение принтера по Bluetooth


Для того, чтобы подключить принтер по Bluetooth к ПК, необходимо выполнить следующие действия:

1. Зайти в «Панель управления» → «Устройства и принтеры» и нажать вверху в шапке кнопку «Добавление устройства».
2. Выбрать принтер из списка (в примере **Printer_41DD**) и нажать на кнопку «Далее».





3. Ввести секретный код и нажать на кнопку «Далее».



4. Принтер появится в списке.



2.3. Подключение принтера по USB – кабелю

Для того, чтобы подключить принтер, используя USB-кабель, необходимо выполнить следующие действия:

1. Убедиться, что принтер включен.
2. Подключить принтер к ПК с помощью **USB-кабеля**.
3. На ПК зайти в «**Панель управления**», чтобы убедиться, что принтер найден.

ПРИМЕЧАНИЕ: не рекомендуется для сопряжения использовать шнуры питания от неизвестных производителей, а тем более от других типов гаджетов. Они могут не поддерживать передачу информации, а только позволять заряжать устройство.


2.4. Подключение принтера по Bluetooth к Android

* Для примера взят графический интерфейс ОС Android 10/Android 11.


Для того, чтобы подключить принтер, используя USB-кабель, необходимо выполнить следующие действия:

1. Убедиться, что принтер включен.


2. Открыть меню «**Настройки**» любым возможным способом.




3. В открывшемся окне выбрать «**Подключенные устройства**».



4. Далее нажать «+ Добавить устройство».



5. Выбрать необходимое устройство в списке (со значком «Принтера» и по имени) и нажать на кнопку «Подключить».



Принтер появится в списке доступных устройств.

2.5. Подключение принтера по Wi-Fi к Android

Подключение принтера по **Wi-Fi** к **Android** осуществляется через само приложение, через которое производится печать (если приложение поддерживает сопряжение устройств через Wi-Fi соединение). Чтобы подключить принтер нужно вписать **IP-адрес** в настройках



Мобильный принтер K329. Инструкция по подключению принтера.

приложения на Android, который был задан принтеру с помощью приложения **PrinterAllPortTool**.